Lark®

FreeBird

50.5HD

User manual

Instrukcja obsługi

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Thank you for choosing Lark FreeBird GPS device!

Please, kindly read the user manual carefully before you start using the device.
Please, keep the manual for future reference.

- The provider of the device reserves the right to modify the device or introduce any changes to this user manual without any prior notice.
- The actual layout of OSD menu screens in your device can differ from the one showed in this manual (it depends on the software version).
- Updated user manuals can be found on **www.lark.com.pl**.
- On the website you can also find Frequently Asked Questions answers and other useful tips how to use your GPS device.

Contents

Precautions and safety tips 3

Getting to know the device 5
- Features of the device 5
- What's in the box? 5
- Parts and buttons of the device 6
- Charging the device 8
- Mounting the car holder 8
- Getting started 8
- Connecting the GPS device to PC 8

Using the device 9
- Switching ON/OFF the device 9
- Pointing pen 9
- System reset 9
- Navigation mode 10
- Music mode 10
- Playing video files 11
- Photos viewing 11
- Viewing text files 12
- FM transmitter 12

Changing GSP device settings 13
- Display backlight settings 13
- Volume adjustment 13
- Language settings 13
- GPS info 14
- Date and time settings 14
- Calibration of the touch screen 15
- Choose navigation 15
- Power 15
- Factory settings 16
- System info 16
- USB connection 16
- Explorer 17

Connecting the GPS device to PC 18
- Installing USB ActiveSync software 18

Troubleshooting 20

Specifications 22

WE KINDLY REQUEST NOT TO ADD/DELETE ANY FILES TO AND FROM THE INTERNAL MEMORY OF THE DEVICE. TO STORE MULTIMEDIA FILES (LIKE JPG, WMA, WMV AND OTHERS) PLEASE KINDLY USE EXTERNAL MEMORY MEDIA (microSD CARDS)!

CAUTION!

- The driver is fully responsible for securing safety on the road; using the navigation device/ software does not constitute any excuse in case of any traffic regulations breach, collision or accident.
- The navigation device and the navigation software are designed to provide route suggestions. They are absolutely not meant to release the driver from the obligation to pay special attention to road conditions, weather or any other factors that may affect safety while driving.
- Always drive the vehicle in a safe manner.
- Never operate the navigation device (input destinations, change settings etc.) while driving as this may distract your attention from the happenings on the road and cause potentially hazardous situations. You must be always fully aware of all driving conditions.
- When installing the device in your vehicle please make sure it does not obstruct the driver's view of the road or interfere with vehicle operating controls.
- Do not place the device unsecured on the vehicle dashboard.
- Do not place the device on or above any airbag.

IMPORTANT REMARK

- The provider of the device does not bear any responsibility for the adequacy of the device/ software to any particular purpose.
- The user should be aware of the current GPS technology development stage and all its limitations.
- The provider of the device in particular does not bear any responsibility for the accuracy of the maps/navigation software which are delivered by independent companies that are solely responsible for their products.

Precautions and safety tips

Safety tips

1. Protect the device from dust, humidity, water, shocks, very low and high temperatures. Do not store the device where prolonged exposure to extreme temperatures may occur (as in the windshield). Do not expose the device to water as permanent malfunction may result.
2. A strong shock, hit or indentation of the housing may cause serious, irrepairable damage to the device itself or the battery.
3. Always charge the battery or connect the device to the car charger when:
   - the battery icon indicates the need to charge the battery,
   - the device switches off right after being switched on,
   - the device does not react to any buttons operations.
4. Never disconnect the device from the PC during upload or download of any data – this may causa a permanent damage to the device as well as the data.
5. The user must take all necesary measures to secure all important data (copies on various media etc.) The device provider does not bear any responsibility for any loss of user's data due to the device malfunction.
6. To minimize the risk of data loss protect the device from stron electromagnetic fields; in particular do not store it near TV sets, speakers, mobile phones etc.
7. Protect your ears! Doctors warn that prolonged use of in-ear earphones and listening to loud music may affect your hearing.
8. Be careful when listening to music while driving. You must be always aware of the situation on the road which also includes attentiveness to audio signals

CAUTION!

The music and video player with which the device is equipped can be only used to play musi and video files to which the user has legal rights. Any breach of copyrights is at the sole responsibility of the user.

Getting to know the device

Features of the device

- 5" HIGH DEFINITION LCD screen
- Display resolution 800x480 pixels
- Stereo headphone connector, 1W speaker built-in, volume can be adjusted
- Key-press and touch screen operated device
- Built-in GPS module
- GPS antenna built-in
- microSD slot, support to the capacity of 8 GB SDHC
- Video player: wmv
- Audio player: wma
- Picture browser: BMP, JPG, PNG, GIF
- File browser: TXT
- Rechargeable lithium battery built-in (recharged via USB port, can be connected to CIG LIGHTER directly)

What's in the box?

Lark FreeBird 50.5HD

Vehicle suction cup mount

Car adapter

Pointing pen

Parts and buttons of the device

Front side

Back side



Getting to know the device

Left side



Using microSD cards

- NEVER remove the card from the slot while the device is ON.
- If you want to remove the card: switch off the device, than remove the card from the slot.
- The card can be properly insterted in one way only. Insert the card and push until it clicks.

Upper side

To switch on / off the device press the **POWER** button.

Charging the device

To charge the battery of the device please place the USB jack of the car charger in the USB slot of the device. The other end of the charger place in the car lighter jack (make sure the car electricity is on). The battery will be charging regardless of the fact if the device is on or off. Red LED blinking indicate the charging is in progess. When the battery is fully charged, the LED will turn green.

1. If you are using the device during the charging process, the charging will take longer.
2. After charging is complete or when you want to stop charging the device, simple detach the charger's cable from the device.
3. Never crush the battery or throw it to fire! Fire or electric shock hazard!
4. While travelling it is recommended to have the car charger attached to the device all the time.
5. Please, make sure that the device and the cable do not obstruct the driver's view of the road and do not interfere with the vehicle operating controls.

Mounting the car holder (vehicle suction mount)

Step 1
Press the rubber part of the mount to the windscreen and move the latch to fasten the mount.

Step 2
Using the knobs adjust the position of the mount to your needs.

- When installing the device in your vehicle please make sure it does not obstruct the driver's view of the road or interfere with vehicle operating controls.
- Do not place the device unsecured on the vehicle dashboard.
- Do not place the device on or above any airbag.

Getting started – acquiring satellites' signal

- When you switch ON the device for the first time, please make sure you are in an open space, with no large objects near (like tall buildings and trees).
- Hold the device steadily until the acquisition of satellites' signal. Pls note that acquiring the satellites can take a few minutes.
- Than you can set your route.
- It is always recommended to acquire the GPS signal before placing the device in the car.

Connecting the GPS device to PC

After installing the ActiveSyc software (see page 18) connect the GPS device to your PC using the USB cabel (mini-A USB type). The cable must be obtained separately, it is not included in the set.



Using the device

Switching ON/OFF the device

Press the POWER button. The welcome screen will appear and the software will load up.

When the device is in navigation, music or video mode you can return to the main menu screen simply touching the POWER button on the upper part of the device.

Switching off
After pressing the POWER button the device will ask you to choose between switching off and stand-by mode. Stand-by mode means the screen will be temporarily shut down and when you press the POWER button again the device will restore the last active screen. Switching off means that when you press the POWER again the system will be loaded again. If you do not choose any option within 20 seconds, the device will switch off automatically.

Pointing pen

The pointing pen is inserted to a slot in the back side of the device.

1. Single click – touch the screen once.
2. Double click – touch the screen twice quickly.
3. Dragging – touch the screen in the starting point than move the pen to the destination.

System reset

If the system seems jammed please use the pointing pen to press the RESET button (on the back side of the device).

WARNING!

All unstored data will be removed after resetting the system.

Navigation mode

Touch to enter **NAVIGATION** mode.

If any map application is installed in the device, it will start now.

Details concerning the usage of map application you will find in the separate map user manual.

Music mode

The device can play WAV and WMA files.

Any MP3 files must be converted to WMA format before they can be played on the device (pls use any music files converter available free of charge on the Internet).

Touch to enter **MUSIC** mode.

To play music click ▶ .

To stop playing music click ■.

Click ⏭ to move to the next file .

Click ⏮ to move to the previous file.

Click 🔁 for repeating.

Click 🔀 to enter the random playback.

Click 🔈 to adjust volume.

Click ☰ to play music from the play list.

Click 🎚 to select the sound effect.

Click — to minimize the window, still you can listen to music.

Click ✖ to return the main menu.

Play list

On the list you can see audio files and folders containing such files.

Click › to select a file to add to the play list.

Click » to select all files to add to the play list.

Click ‹ to select a file to delete from the play list.

Click « to select all files to delete from the play list.

REMARK!

More info on converting the files you can easily find in the Internet.

Playing video files

The device can play WMV video files.

Touch to enter **MOVIES** mode.

After entering the MOVIES mode will be started video player.

To play movie click ▶.

To stop playing a file click ■.

Click to adjust volume.

Click to choose video file from the folder.

Click to return the main menu.



REMARK!

Click twice on the screen to switch to full screen mode.

To return to normal playing mode again click twice on the screen.

Photos viewing

You can view BMP, GIF, JPEG, PNG files on the device.

Touch to enter **PICTURES** mode.

Choose a folder containg graphic files and than click the file you want to play.

Click ⏮ to view the previous picture.

Click ⏭ to view the next picture.

Click to zoom the picture.

Click to reduce the size of the picture.

Click to rotate the picture.

Click to begin the auto-play.

Click to choose a folder containg graphic files.

Click to return the main menu.

Viewing text files

You can view txt files on the device.

Touch to enter **E-BOOK** mode.

Click to choose a folder containg txt files and than click the file you want to view.

Click to move to the previous page.

Click to move to the next page.

Click to change the colour of the text.

Click to show a bookmark.

Click to add a bookmark.

Click to return the main menu.

FM transmitter

Thanks to the FM transmitter the sound from the GPS device (music or voice commands) is played through an FM broadcast band frequency. Hence the voice commands or music can be played through your car stereo ensuring better sound quality.

Touch to enter **FM TRANSMITTER** mode.

1. Mark the 'ON' option. Remove the marking when you want to deactivate the FM transmitter mode. While listening to music you can minimise the player screen and activate the navigation software.
2. Set the chosen frequency on your car radio.

   REMARK!
   This frequency cannot be occupied by any radio station to avoid any signal interference.

3. Using and buttons set the same frequency on the device. You can also drag the bar to set the frequency.
4. Click to save the changes.
5. Click to return the main menu.

Changing GSP device settings

Display backlight settings

Touch to enter **BACKLIGHT** mode.

1. Move the backlight slider to set the brightness on the demanded level.
2. Using ◀ and ▶ buttons set the time after which the backlight will be off.
3. Click 💾 to save the changes.
4. Click ✖ to return the main menu.

Volume adjustment

Touch to enter **VOLUME** mode.

1. Move the volume slider to set the volume on the demanded level.
2. Click ✔ button if you wish the device to emit sound each time the screen is touched.
3. Using ◀ and ▶ buttons to set the sound.
4. Click 💾 to save the changes.
5. Click ✖ to return the main menu.

Language settings

Touch to enter **LANGUAGE** mode.

1. Using ◀ and ▶ buttons to set the OSD menu language.
2. Click 💾 to save the changes.
3. Click ✖ to return the main menu.



Changing GSP device settings

GPS info

Here you can check the stream of signals being received from the satellites.

Touch to enter GPS info mode.

1. Click [RESET] button, than choose YES, to restore GPS device.
2. Click [✖] to return the main menu.

Date and time settings

Touch to enter **DATE&TIME** mode.

Touch DATE button to set the date.

1. Using the buttons ▲ or ▼ set the current year, month and day.
2. Repeat the same steps to set the time.
3. Using ◀ and ▶ buttons to set the time zone you're in.
4. Click [⬇] to save the changes.
5. Click [✖] to return the main menu.

Calibration of the touch screen

Touch to start the calibration process.

1. When a black cross appears on the screen press the very centre of the cross, using your pointing pen.

   Than the cross will move to another position, again press the centre of it.

2. Continue until the ‘OK’ message appears. Than touch the screen to confirm the calibration setting and return to the main menu.

3. In case the calibration process fails, it will be repeated until successful.

Choose navigation

Touch to enter the **CHOOSE NAVIG**. mode.

To set a default navigation application:

1. Click ➡. A list of folders stored in internal memory and in the microSD card will be displayed.
2. Choose the file *. exe of the navigation software.

   The device allows for the autostart of the navigation software after switching on.

   To activate this function click ⓥ button to „Navigation autostart after switching on”.
3. Click 🖫 to save the changes.
4. Click ✖ to return the main menu.

Power

Touch to enter **POWER** mode.

On the screen you will see a current level of charging the battery.

Click ✖ to return the main menu.



Changing GSP device settings

Factory settings

1. Touch the **FACTORY SETTINGS** button .
2. Choose YES to restore the default (factory) setting.
   The process will start.

   REMARK
   All unsaved data will be erased when the system is reset.
3. Click to return the main menu.

System info

Touch to enter **SYSTEM** mode.

In this mode you can read the data concerning the device.

Click to return the main menu.

USB connection

Touch to enter **USB CONNECTION** mode.

Choose an option:

“MASS STORAGE” or “MS ACTIVESYNC”

Click to return the Settings menu.

Explorer

Touch to enter **EXPLORER** mode.

Select this mode to display the content of Resident Flash memory or a microSD card.

Click to return the main menu.

Installing USB ActiveSync software

To set up a connection between the GPS device and PC the ActiveSync Microsoft software is necessary. This is a widely available apllication distributed by Microsoft Corp. More data on the software you can find here:

http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/eulas/eula_activesync45.mspx

After downloading the software double click “setup.msi” to install the software.



Click **Next >**



Click **Next >** to continue



Click **Change**, if you wish to change the installation destination



Click **Install**



Wait until the installation process is completed



Click **Finish** and restart your PC

Connecting the GPS device to PC

After installing the ActiveSync software connect the GPS device to your PC using a USB cable (mini A type). The cable is not included in the package, but it is widely available on the market.

1. Click **Next >** to continue

2. Click **Next >** to enter the connection interface



3. After the connection is established such a screen will appear:

4. Click **My computer**



5. Double click to enter the following interface:

   Now you can manage the files in the device's memory (copy, paste, delete etc.)



Troubleshooting

The device cannot be switched on – power problems

- The battery is flat or almost flat. Connect the device to power supply (eg. to the car power outlet using the car charger).

Black screen

- Switch on the device, charge the battery.

System problems

- Normally, resetting the device is not necessary. However, if the system does not respond and the device cannot be switched off by simply pressing and holding the POWER button, pls press the Reset switch (using the pointing pen).

Strange characters on the display

- Check what OSD language is chosen. Change the language to English or any other language you understand.

The device reacts to touching the screen in a strange way

- Pls calibrate the screen.

No sound

- Increase volume.

No sound in the earphones

- Increase volume, check if the earphones are connected properly. Check if the audio files are not damaged (copy another files).

Files cannot be saved in the memory of the device

- Pls check if the USB cable is properly connected to the device and to the PC.
- Check if the USB cable is not damaged (check with another cable).
- Check if ActiveSync is installed on the PC.
- Check if the internal memory isn't full.

Files cannot be saved in memory card

- Before you use a card, set the security switch to the UNLOCK position. Check if the card is not full.
- Check if the card is not damaged (check another microSD card).

Connection with PC cannot be established

- Microsoft Active Sync® software is necessary to establish the connection.
- Is install this software first.

The device does not find a given address.

- All the questions concerning the MAPS must be addressed to the map providers (depending on which map you are using). The coverage data can be always obtained from map providers.

Troubleshooting

After connecting the device to a PC it is found and recognised as an unknown device.

- Detach the device, install ActiveSync software first and than connect the device again.

The device cannot be switched on – power problems

- The battery is flat or almost flat. Connect the device to power supply (eg. to the car power outlet using the car charger).

After switching on the device such a screen appears:

- This is a screen calibration request.
  When a black cross appears on the screen press the very centre of the cross, using your pointing pen.
  Than the cross will move to another position, again press the centre of it.
- Continue until the „OK" message appears. Than touch the screen to confirm the calibration setting and return to the main menu.

REMARK!

- We kindly request you to use external microSD cards for any extra multimedia files you might like to play (WMV, WMA, JPEG, TXT etc.) or additional maps you would like to use.
- Every manipulation in the internal memory of the device (incl. installation of additional applications) may result in loss of the original navigation software that you might have had received with your device. All the changes in the internal memory are done on the user's sole responsibility and at their own risk.

Specifications

Bulit-in 20-channels GPS module
CPU 400MHz
Memory 128MB SDRAM
Built-in 1GB flash memory
Operational system: WINCE 5.0 Core
USB ActiveSync connection
microSD memory cards slot
5” LCD touch screen
Screen resolution 800x480 pixels
Supported formats: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT
Bulit-in antenna
Bulit-in speaker 1.5W
Built-in rechargeable lithium-ion battery
USB port
Earphones jack 3.5mm
Power consumption < 20mW
External Size: 140.5mm (L) x 82.5mm (H) x 13mm (W)
Weight: ~167 g

Lark Europe Sp. z o.o. reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements.

Information in this document is subject to change without prior notice.
Please, visit www.lark.com.pl for updates of this document.

Dziękujemy za wybór nawigacji Lark FreeBird!

Prosimy zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować ją do wglądu na później

- Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu, jak i w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
- Wygląd poszczególnych ekranów menu może się różnić od rzeczywistego w Twoim urządzeniu.
- Aktualizowane wersje instrukcji będą umieszczane na stronie **www.lark.com.pl**.
- Prosimy odwoływać się do strony www.lark.com.pl w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji 25

Wprowadzenie do obsługi urządzenia 27
- Cechy urządzenia 27
- Co jest w pudełku? 27
- Budowa urządzenia 28
- Ładowanie urządzenia 30
- Instalacja uchwytu samochodowego 30
- Uruchomienie urządzenia GPS 30
- Podłączenie urządzenia GPS do komputera 30

Obsługa urządzenia 31
- Włączanie i wyłączanie urządzenia 31
- Rysik 31
- Reset systemu 31
- Nawigacja 32
- Odtwarzanie muzyki 32
- Odtwarzanie plików wideo 33
- Przeglądanie zdjęć 33
- Przeglądanie plików tekstowych 34
- Transmiter FM 34

Zmiana ustawień nawigacji GPS 35
- Ustawienia podświetlenia ekranu 35
- Regulacja głośności 35
- Ustawienia języka 35
- Status GPS 36
- Ustawienia daty i czasu 36
- Kalibracja ekranu dotykowego 36
- Wybór nawigacji 37
- Poziom naładowania akumulatora 37
- Ustawienia domyślne 38
- Informacje o systemie 38
- Ustawienia USB 38
- Przeglądanie zawartości urządzenia 39

Podłączenie urządzenia GPS do komputera 40
- Instalacja oprogramowania USB ActiveSync 40

Rozwiązywanie problemów 42

Parametry techniczne 44

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne LarkMap* znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych. Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Europe nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia) użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta **www.larkmap.pl**. Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajdą państwo w pudełku z zestawem, a także na:

http://www.larkmap.pl/download.htm

PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIĘĆ WEWNĘTRZNĄ URZĄDZENIA. W CELU DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE) PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNEJ PAMIĘCI (KARTY microSD).

OSTRZEŻENIE!

- Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia nawigacyjnego GPS oraz prowadzeniem samochodu.
- Pamiętaj, aby nie obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy.
- Musisz być zawsze w pełni świadom sytuacji na drodze, warunków pogodowych i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dostosowywać do nich styl jazdy.
- Urządzenie/oprogramowanie nawigacyjne zostało stworzone, by wspomagać wytyczanie trasy. Korzystanie z niego nie może być nigdy traktowane jako usprawiedliwienie w przypadku złamania przepisów drogowych lub spowodowania kolizji czy wypadku.
- Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
- Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.
- Nie zostawiaj urządzenia na desce rozdzielczej.

OSTRZEŻENIE!

- Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność urządzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
- Użytkownik winien zapoznać się z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za szczegółowość i precyzję map.

*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją LarkMap.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Ważne wskazówki

1. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub baterii.
3. Naładuj baterię lub podłącz urządzenie do zasilacza samochodowego, jeżeli:
   - Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie
   - Urządzenie samo się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu
   - Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj urządzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz urządzenia!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem urządzenia czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
7. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
8. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki, prowadząc samochód. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.

UWAGA!

- Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji urządzenia, może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/ otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Cechy urządzenia

- 5-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości HD
- Rzodzielczość ekranu 800x480 pikseli
- Wbudowany 1,5W głośnik, głośność regulowana z poziomu menu
- Łatwy w obsłudze, intuicyjny ekran dotykowy
- Wbudowany, 20-kanałowy wysokiej czułości odbiornik GPS
- Wbudowana antena GPS
- Slot na karty pamięci microSD, kompatybilne z kartami microSDHC do 8GB
- Odtwarzanie plików audio i video
- Możliwość odczytu plików tekstowych
- Obsługiwane formaty: wmv, wma, bmp, jpeg, png, gif, txt
- Wbudowana bateria litowo-jonowa
- Możliwość ładowania poprzez port USB lub z gniazdka zapalniczki w samochodzie (załączona ładowarka samochodowa)

Co jest w pudełku?

Lark FreeBird 50.5HD

Uchwyt do mocowania na szybie samochodu

Ładowarka samochodowa

Rysik

Budowa urządzenia

Front urządzenia

Tył urządzenia



Lewa strona urządzenia



Używanie karty pamięci microSD

- NIGDY nie wyjmuj karty ze slotu, gdy urządzenie jest włączone.
- Jeżeli musisz wyjąć kartę – wyłącz najpierw urządzenie, a następnie wyjmij kartę ze slotu.
- Karta microSD może zostać umieszczona w slocie tylko w jeden sposób, Włóż kartę do slotu i maksymalnie dopchnij, aby poprawniesię osadziła w slocie.

Góra urządzenia

Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk **POWER**.

Ładowanie urządzenia

Aby naładować akumulator, wtyczkę kabla USB lub ładowarki samochodowej umieść w złączu USB urządzenia.
Akumulator będzie się ładować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy wyłączone. W czasie ładowania akumulatora miga czerwona dioda. Kiedy ładowanie się zakończy, dioda zaświeci się na zielono.

1. Jeśli używasz urządzenia w czasie jego ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej.
2. Po zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.
3. Nie zgniataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
4. Gdy użytkujesz urządzenie w samochodzie, zalecamy podłączenie ładowarki samochodowej do urządzenia na stałe (szczególnie podczas dłuższych podróży).
5. Jeżeli to możliwe ułóż kabel zasilający tak, aby nie utrudniał korzystania z innych urządzeń pojazdu.

Instalacja uchwytu samochodowego

Krok 1
Dociśnij gumę do czystej powierzchni szyby i przekręć dźwignię, aby „przyssać" uchwyt do szyby

Krok 2
Użyj pokrętełł, aby dostosować pozycję urządzenia do swoich potrzeb

- Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
- Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.

Uruchomienie urządzenia GPS

Pierwsze uruchomienie GPS powinno odbyć się na otwartym terenie bez dużych przeszkód w pobliżu.
Trzymaj urządzenie stabilnie, aż do uzyskania sygnału z czterech satelit, następnie zaprogramuj podróż.
Zaleca się wychwycenie sygnału z satelity przed umieszczeniem urządzenia w samochodzie.

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync (patrz str. 40) podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A A (nie dołączony do zestawu, dostępny powszechnie w sprzedaży).

Obsługa urządzenia

Włączanie/ wyłączanie

Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk **POWER**, pojawi się ekran powitalny.

UWAGA!
Po podłączeniu urządzenia do zasilania włączy się ono samoczynnie. Jeśli akumulator jest wyczerpany, urządzenie nie włączy się (w takim przypadku podłącz je do zasilania).

Wyłączanie

Naciśnij przycisk **POWER**, system zapyta, czy chcesz, aby urządzenie zostało wyłączone czy przeszło w stan wstrzymania. Stan wstrzymania tymczasowo wygasi ekran, a kiedy ponownie naciśniesz przycisk POWER, urządzenie wróci do ostatniego ekranu aktywnego przed przejściem w stan wstrzymania. Opcja wyłączenia całkowicie wyłączy urządzenie i po ponownym naciśnięciu przycisku POWER system załaduje się ponownie.
Jeśli w ciągu 20 sekund nie wybierzesz żadnej z opcji (wyłączenie lub przejście w stan wstrzymania), urządzenie wyłączy się automatycznie.

Rysik

Rysik jest umieszczony na tylnej ściance urządzenia.

1. Pojedyncze kliknięcie
   Jeden raz dotknij ekranu przy pomocy rysika
2. Podwójne kliknięcie
   Dwukrotnie szybko dotknij ekranu przy pomocy rysika
3. Przeciąganie
   Dotknij ekranu w punkcie początkowym, a następnie nie odrywając rysika od ekranu przesuń go do miejsca docelowego.

Reset systemu

W przypadku zawieszenia się systemu użyj rysika, aby wcisnąć przycisk **RESET** znajdujący się na z tyłu urządzenia.

UWAGA!
Niezapisane dane zostaną utracone, kiedy zresetujesz system.

Nawigacja

Dotknij , aby przejść do menu **NAWIGACJA.**

Po wybraniu trybu NAWIGACJA uruchomi się aplikacja LarkMap.

Szczegóły dotyczące użytkowania aplikacji LarkMap znajdziesz w Przewodniku Użytkownika, który jest dołączony do zestawu.

Odtwarzanie muzyki

Urządzenie może odtwarzać pliki WAV, WMA.

Dotknij , aby przejść do menu **MUZYKA.**

Po wybraniu trybu MUZYKA uruchomi się odtwarzacz.

Aby odtworzyć muzykę kliknij .

Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij .

Kliknij , aby przejść do następnego pliku.

Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.

Kliknij , aby powtarzać odtwarzanie.

Kliknij , odtwarzać utwory losowo.

Kliknij , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.

Kliknij , aby wybrać odtwarzanie z listy.

Kliknij , aby dostosować korekcję dźwięku.

Kliknij ,aby zminimalizować okno, nadal możesz słuchać muzyki

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Lista plików

Na liście pokazane są pliki audio i foldery zawierające takie pliki.

Kliknij , aby dodać plik do listy.

Kliknij , aby dodać wszystkie pliki do listy.

Kliknij , aby usunąć plik z listy.

Kliknij , aby usunąć wszystkie pliki z listy.

UWAGA!

Pliki mp3 przed zgraniem do pamięci urządzenia należy skonwertować do formatu wma. Wszelkie informacje nt. konwertowania plików mp3 można znaleźć w internecie.

Obsługa urządzenia

Odtwarzanie plików wideo

Urządzenie może odtwarzać pliki WMV.

Dotknij , aby przejść do menu **FILMY**.

Po wybraniu trybu FILMY uruchomi się odtwarzacz wideo.

Aby odtworzyć plik wideo kliknij .

Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij .

Kliknij , aby dostosować głośność.

Kliknij , aby wybrać plik wideo z folderu.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Uwaga!

Kliknij ekran dwukrotnie, aby przejść do trybu pełnoekranowego, ponownie kliknij dwukrotnie, aby wrócić do zwykłego trybu odtwarzania filmów.

Przeglądanie zdjęć

W urządzeniu możesz przeglądać obrazy zapisane w formacie BMP, GIF, JPG, PNG.

Dotknij , aby przejść do menu **ZDJĘCIA.**

Wybierz folder zawierający pliki graficznie, następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma być wyświetlony.

Kliknij , aby obejrzeć kolejne zdjęcie.

Kliknij , obejrzeć poprzednie zdjęcie.

Kliknij , aby powiększyć zdjęcie.

Kliknij , aby pomniejszyć zdjęcie.

Kliknij , obrócić zdjęcie.

Kliknij , aby automatycznie przeglądać zdjęcia.

Kliknij , aby wyświetlić folder zawierający pliki graficznie.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Przeglądanie plików tekstowych

W urządzeniu możesz przeglądać pliki tesktowe TXT.

Dotknij , aby przejść do menu **TEKSTY**.

Kliknij , aby wyświetlić folder zawierający pliki tekstowe.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniej strony.

Kliknij , aby przejść do następnej strony.

Kliknij , aby zmienić kolor czcionki.

Kliknij , aby wyświetlić zakładkę.

Kliknij , aby dodać zakładkę.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Transmiter FM

Transmiter FM umożliwia przesyłanie muzyki z urządzenia do dowolnego odbiornik fal radiowych UKF (FM) np. radia samochodowe. Dodatkowo Transmiter FM daje nam możliwość słuchania komunikatów głosowych poprzez zestaw audio zamontowany w samochodzie.
W trakcie odtwarzania muzyki możesz zminimalizować odtwarzacz i uruchomić program nawigacyjny.



Dotknij , aby wejść do trybu **USTAWIENIA FM**.

1. Zaznacz opcję “Używaj FM” lub odznacz opcję, aby dezaktywować funkcję transmitera FM.
2. Ustaw wybraną częstotliwość w radiu samochodowym.
3. Przy pomocy przycisków oraz ustaw na urządzeniu tę samą częstotliwość, która została ustawiona na odbiorniku radiowym w samochodzie. Możesz też przeciągnąć pasek przewijania, aby ustawić żądany częstotliwość.

Kliknij , aby zapisać zmiany.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

UWAGA!

Wybrana częstotliwość nie może być zajęta przez żadną stację radiową, aby uniknąć interferencji fal podczas przekazywania sygnału radiowego.

Urządzenie musi być podłączone do zasilacza w czasie korzystania z funkcji transmitera FM (przewód zasilacza pełni funkcję anteny przekaźnikowej).

Na terenie Polski można korzystać z Transmitera FM, tylko na częstotliwościach w zakresie od 88MHz do 108MHz.

Zmiana ustawień nawigacji GPS

Ustawienia podświetlenia ekranu

Dotknij , aby wejść do trybu **PODŚWIETLENIE EKRANU.**

Przeciągnij pasek przewijania, aby ustawić żądany poziom jasności ekranu.

Przyciskami oraz ustaw czas , po jakim podświetlenie ma być wyłączone.

Kliknij , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Regulacja głośności

Dotknij , aby wejść do trybu **REGULACJA GŁOŚNOŚCI**.

Przeciągnij pasek przewijania, aby ustawić żądany poziom głośności.

Zaznacz lub odznacz okienko pod paskiem głośności, w zależności od tego, czy chcesz, aby urządzenie wydawało dźwięk przy dotknięciu ekranu.

Przyciskami oraz wybierz dźwięk, jaki ma towarzyszyć uruchamianiu urządzenia.

Kliknij , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Ustawienia języka

Dotknij , aby wejść do trybu **USTAWIENIA JĘZYKA**.

Przyciskami oraz wybierz język, w jakim ma być uruchamiane menu urządzenia.

Kliknij , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Zmiana ustawień nawigacji GPS

Status GPS

Dotknij , aby przejść do trybu **STATUS GPS.**

Dotknij RESET , a następnie wybierz opcję TAK, aby zresetować odbiornik GPS, jeśli żadne satelity nie są dostępne.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Ustawienie daty i czasu

Dotknij , aby wejść do trybu **USTAWIENIA CZASU.**

Przy pomocy przycisków oraz ustaw rok, miesiąc, dzień i godzinę.

Przyciskami oraz ustaw strefę czasową.

Kliknij , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Kalibracja ekranu dotykowego

Dotknij , aby wejść do trybu **KALIBRACJA EKRANU.**

1. Używając rysika dotykaj środka kursora (krzyżyka).
   Kursor będzie się przemieszczał, za każdym razem dotykaj rysikiem jego środka.

Zmiana ustawień nawigacji GPS

2. Kontynuuj naciskanie kursora, aż pojawi się na ekranie komunikat "OK", który potwierdza prawidłowe przeprowadzenie kalibracji.
3. Po zakończeniu kalibracji ekran kalibracji zamknie się automatycznie. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana, aż do skutku.

Wybór nawigacji

Dotknij , aby wejść do trybu **WYBIERZ NAWIGACJĘ**.

Aby ustawić domyślny program do nawigacji:

1. Kliknij ikonkę , wyświetli się lista z folderami zapisanymi w pamięci urządzenia oraz na karcie microSD.
2. Wybierz plik LarkMap.exe.

   Domyślna ścieżka dostępu powinna wyglądać w ten sposób:

   ResidentFlash\LarkMap\LarkMap.exe

Urządzenie umożliwia automatyczny start programu nawigacyjnego (LarkMap) po włączeniu urządzenia.

Aby ustawić taką opcję, zaznacz opcję: „Autostart nawigacji przy włączeniu urządzenia”.

Kliknij , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Poziom naładowania akumulatora

Dotknij , aby wejść do trybu **ZASILANIE.**

Na ekranie wyświetli sie aktualny poziom naładowania akumulatora.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Zmiana ustawień nawigacji GPS

Ustawienia domyślne

Dotknij , aby przywrócić **USTAWIENIA DOMYŚLNE**.

Wybierz TAK, aby w urządzeniu przywrócić ustawienia fabryczne. Rozpocznie się proces przywracania ustawień fabrycznych.

UWAGA!

Niezapisane dane zostaną utracone, kiedy zresetujesz system.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Informacje o systemie

Dotknij , aby wejść do trybu **INFORMACJE**.

W tym trybie wyświetlone są aktualne informacje dotyczące urządzenia.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Ustawienia USB

Dotknij , aby wejść do trybu **USTAWIENIA USB**.

Wybierz opcję:

“Dysk wymienny” lub “Tryb ActiveSync”

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Przeglądanie zawartości urządzenia

Dotknij , aby wejść do trybu **EKSPLORUJ**.

Wybierz ten tryb, aby wyświetlić zawartość pamięci wewnętrznej urządzenia lub karty microSD.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Instalacja oprogramowania USB ActiveSync

Do połączenia urządzenia Lark Freebird z komputerem potrzebny jest program Microsoft ActiveSync. Jest to ogólnie dostępna aplikacja dystrybuowana przez firmę Microsoft. Więcej informacji na temat oprogramowania oraz sam program ACTIVE SYNC znajdziesz na stronie:
http://www.microsoft.com/poland/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx

Po ściągnieciu programu kliknij dwukrotnie “setup.msi”, aby zainstalować oprogramowanie.



Kliknij **Dalej >**

Kliknij **Dalej >**, aby kontynuować



Kliknij **Zmień**, aby wybrać ścieżkę instalacji



Kliknij **Zainstaluj**



Poczekaj na zakończenie instalacji



Kliknij **Zakończ** i zrestartuj komputer

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A. Aby zapewnić bezusterkową transmisję dużej ilości danych zaleca się stosowanie kabla USB ekranowanego.

Kliknij **Dalej>**, aby kontynuować.



Kliknij **Dalej>**, aby wejść do interfejsu połączenia:



Po udanym połączeniu pojawi się ekran:



Kliknij na pulpicie ikonkę **Mój komputer.**

Kliknij dwukrotnie , aby wywołać ekran:



Teraz możesz zarządzać plikami (kopiować, usuwać itd.).



Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się - problemy z zasilaniem

- Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby uruchomić urządzenie.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

Czarny wyświetlacz

- Włącz urządzenie, naładuj akumulator.

Problem z systemem

- W normalnych warunkach, resetowanie systemu nie jest konieczne. Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk zasilanie, naciśnij przycisk Reset za pomocą wskaźnika.

Dziwne znaki na wyświetlaczu

- Sprawdź, jaki język menu wybrano. Zmień język na polski.

Niewłaściwe reagowanie na dotyk

- Przeprowadź kalibrację ekranu.

Brak dźwięku

- Zwiększ głośność.

Brak dźwięku w słuchawkach

- Zwiększ głośność, sprawdź podłączenie słuchawek. Sprawdź, czy pliki audio nie są uszkodzone (wgraj inne pliki). Sprawdź podłączenie słuchawek.

Nie udaje się zgranie plików do pamięci urządzenia

- Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podpięty. Sprawdź poprawność instalacji sterownika. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie udaje się zgranie plików na kartę pamięci

- Przed użyciem karty, ustaw zabezpiecznie w pozycji UNLOCK. Sprawdź, czy pamięć urządzenie nie jest pełna.

Nie da się ustanowić połączenia z komputerem

- Kabel USB współpracuje tylko z oprogramowaniem Microsoft Active Sync® .

Zestaw GPS nie odnajduje ulicy w miejscowości XXX

- Przypominamy, iż mapa znajdująca się w urządzeniu nie gwarantuje pełnego pokrycia Polski. Aktualne pokrycie dróg i miejscowości można sprawdzić na stronie producenta mapy.

Po podłączeniu sytemu nawigacji do komputera system wykrywa je, jako nieznane urządzenie

- Odłącz urządzenie od komputera, zainstaluj sterowniki i ponownie podłącz urządzenie.

Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku „Nawigacja" program nawigacyjny nie uruchamia się

- Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne LarkMap znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych,
- Prosimy o nieingerowanie w pamięć wewnętrzną urządzenia. W celu dogrania plików multimedialnych (takich jak np. WMV, WMA, JPG, TXT i inne) prosimy o korzystanie z zewnętrznej pamięci (karty microSD). Każda ingerencja w pamięć wewnętrzną, próba zainstalowania innej aplikacji itp. działania użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność i musi liczyć się z ryzykiem utraty oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie,
- Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Europe nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

Po włączeniu urządzenia pojawia się ekran:

Jest to ekran kalibracji ekranu. Naciśnij na środek krzyżyka, aby rozpocząć kalibrację ekranu. Podążaj za ruchem krzyżyka, każdorazowo dotykając jego środka.
Po poprawnej kalibracji urządzenie powraca do menu głównego. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana aż do skutku.

Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku nawigacja uruchamia się inne oprogramowanie niż LarkMap

Sprawdź czy w ustawieniach nawigacji (Ustawienia ⇨ Wybierz nawig.) nie została zmieniona ścieżka dostępu (patrz obrazek).

Prawidłowa ścieżka dostępu powinna wyglądać w taki sposób:
ResidentFlash\LarkMap\LarkMap.exe

Parametry techniczne

- Wbudowany, 20-kanałowy wysokiej czułości odbiornik GPS
- Procesor 400MHz
- Pamięć operacyjna RAM 128MB
- Wbudowana pamięć flash 1GB
- System operacyjny WINCE 5.0 Core
- Połączenie USB ActiveSync
- Rozszerzenie pamięci kartą microSD
- Ekran kolorowy, dotykowy LCD 5"
- Rozdzielczość ekranu 800x480 piksele, 65 000 kolorów
- Formaty obsługiwanych plików: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT
- Wbudowana antena
- Wbudowany głośnik o mocy 1,5W
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub ładowarki samochodowej
- Złącze komunikacyjne USB
- Gniazdo karty pamięci microSD
- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
- Pobór mocy < 20mW
- Szerokość: 140,5mm
- Wysokość: 82,5mm
- Grubość: 13mm
- Waga: ~167g

UWAGA!

Wygląd grafiki/ animacji w urządzeniu zależy od wersji oprogramowania i może różnić się od przedstawionego w instrukcji!

Aktualne FAQ i ważne wskazówki znajdziesz na www.lark.com.pl

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu w dziale FAQ, zadzwoń do serwisu:
tel. (22) 332 32 56, wyślij e-mail: serwis@lark.com.pl lub faks (22) 332 33 43.

Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Lark © All rights reserved.
No part of this manual can be reproduced, copied, transmitted without the written consent of Lark Europe Sp. z o.o.
All trademarks mentioned in this document are property of their legal owners and were used only for information purposes.
Lark ® is a registered trademark of Lark Europe Sp. z o.o.

© Lark Europe Sp. z o.o.
Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich

Please kindly note that all electronic appliances should not be discarded in the regular trash. In the European Union you are legally obliged to properly dispose of used electronic and electric appliances. Please kindly consult your local authorities how to safely discard used electronic goods.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nienależy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

CE

Lark Europe Sp. z o.o.
Infolinia, pomoc techniczna
(22) 332 33 42 / (22) 332 32 56 / (22) 332 32 57
faks (22) 332 33 43
e-mail: serwis@lark.com.pl

lark®